



TROCELLEN SAVAIME LIMPANČIOS IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS SANDĖLIAVIMO IR MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Siekiant išvengti atsiklijavimų ar kitokių pažeidimų Trocellen izoliacinė medžiaga būtina laikytis šių **taisyklių**:

- Montavimo darbai atliekami, kai lauko temperatūra yra ne žemesnė kaip 2° C ir ne aukštesnė kaip 35° C;
- Ortakiai negali būti ypač šalti;
- Paviršius turi būti **švarus**: neturi būti tepaluotų vietų ir dulkių ar medžiagų, likusių po ortakių padengimo antikorozine danga.
 - o Dulkes nuvalykite šlapiu kempine;
 - o Tepaluotas vietas – nuriebalinkite skiedikliu (Wurth, Berner kompanijų gaminiais) ;
 - o Pirmiausia nuriebalinkite tepaluotas vietas, po to šlapiu skuduru nuvalykite paviršius.
- Išsimatuokite, dėkite izoliuojančią medžiagą lupdami apsauginę plėvelę ir spausdami lyginkite rankomis (0,2-0,5 kg/cm²) nuosekliai per visą izoliacinės medžiagos plotą paspaudžiant, kad **neatsirastų oro burbulų**;
- **Nepertempkite izoliacinės medžiagos**, klijuokite laisvai prispaudžiant;
- **Užleiskite** vieną izoliacinės medžiagos kraštą viena ant kitos;
- Ant stačiakampių ortakių, kad neliktų įtempimų lenkimo vietoje, Trocellen izoliacinę medžiagą rekomenduojame pjaustyti pagal ortakio plokštumas. Nerekomenduojama storos izoliacinės medžiagos klijuoti ant mažo diametro ortakių.
- **Niekada nedenkite** paviršių savaime limpančia izoliacine medžiaga **lauke**, nes tiesioginiai saulės gali įkaitinti izoliacinę medžiagą, ko pasekoje – izoliacinė medžiaga nelips prie paviršiaus.
- Jei ortakio temperatūra viršija 60^o laipsnių, rekomenduojama naudoti specialius klijus.
- Savaime limpančią izoliaciją rekomenduojama naudoti tik patalpų viduje.
- **Nesandėliuokite** savaime limpančios izoliacinės medžiagos tiesioginiuose saulės spinduliuose;
- **Sandėliuokite** savaime limpančią izoliacinę medžiagą tik viduje, vietoje apsaugotoje nuo skersvėjų, šilumos šaltinių, mechaninių pažeidimų, temperatūroje nuo +10° C iki +25 ° C temperatūroje, drėgmė negali būti aukštesnė nei 50-70%.